


1. Управление устройством и назначение клавиш.



Кнопка включения.

1. Длительное касание ≥ 3 с –перевод системы в активное состояние или в режим ожидания.
2. Короткое касание – для одновременного включения/выключения освещения и обогрева зеркала.



Кнопка выбора режима.

1. Длительное касание ≥ 3 с циклически переключает режимы работы устройства: Часы - Режим аудио воспроизведения Bluetooth и громкой телефонной связи – Режим воспроизведения музыки с USB диска (Если USB диск отсутствует, режим не активен);
2. Короткое касание в режиме **Bluetooth** или **USB** инициирует паузу воспроизведения музыкального трека, ответ на телефонный вызов или завершения вызова.
3. Короткое касание в режиме **Часы** меняет корректируемый параметр: год-месяц-число-часы-минуты.



Стрелка вниз.

1. В режимах **Bluetooth** и **USB**: короткое касание –уменьшение громкости, длительное касание –переход к следующему треку.
2. В режиме **Часы**, короткое касание – уменьшение на 1 значения даты или времени.



Стрелка вверх.

1. В режимах **Bluetooth** и **USB**: короткое касание –увеличение громкости, длительное касание –переход к предыдущему треку.
2. В режиме **Часы**, короткое касание – увеличение на 1 значения даты или времени.



Кнопка освещения.

1. Короткое касание-включение/выключение освещения.
2. Длительное касание-регулировка яркости освещения в пределах 10-100%.



Кнопка включения обогревателя.

Короткое касание-включение/выключение обогрева зеркала.

2. Требования безопасности.

- Установку и подключение **сенсорного выключателя** должен осуществлять квалифицированный специалист электрик.
- Мощность нагрузки не должна превышать 40Вт.
- Устройство не содержит обслуживаемых элементов, поэтому не должно открываться.
- Запрещается использование устройства при повышенных температурах окружающей среды, вблизи нагревательных элементов;
- **ВНИМАНИЕ!** Установку, подключение и обслуживание сенсорного выключателя производить только при отключенной электрической сети ~220В.

3. Работа сенсорного выключателя.

- При подаче питания выключатель устанавливается в режим ожидания (освещение выключено, кнопка светится белым цветом).
 - ✓ **Управление освещением.** Короткое касание менее 1с –включение или выключение освещения. Длительное касание более 2с-увеличение или уменьшение яркости освещения.
 - ✓ **Установка текущего времени.** Коррекция текущего времени и режима отображения (12-24часа) производится этой же кнопкой. Для перехода в режим коррекции необходимо выключить освещение и произвести длительное касание кнопки (>2 с). Мигание цифр на индикаторе свидетельствуют о переходе в режим коррекции. Изменение значений производится короткими касаниями(<1 с), а переход к следующему параметру – длительным касанием. Выключатель автоматически выйдет из режима коррекции, если 5 сек не касаться кнопки. Переключение корректируемых параметров происходит в следующем порядке:

Режим отображения (12-24) – Часы – Минуты – Выход из режима коррекции.

ВНИМАНИЕ! После окончания настройки времени в течении 10 секунд функция включения света недоступна. Не касайтесь кнопки в течении этого промежутка времени. По истечении 10 секунд после последнего касания кнопки функция включения/выключения освещения вновь доступна.

- При включении освещения автоматически включается реле обогревателя.

4. Гарантийные обязательства.

- Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи торговой организацией.
- В случае обнаружения неисправностей **сенсорного выключателя** до истечения гарантийного срока, при соблюдении правил установки и эксплуатации, следует обращаться в торговую организацию, продавшую это изделие. При этом необходимо предъявить изделие, товарный чек и руководство по эксплуатации с датой продажи и штампом торговой организации, продавшей устройство.
- **ВНИМАНИЕ!** Гарантия не распространяется:
 - На изделие, имеющие механические повреждения;
 - В случаях несоблюдения правил эксплуатации;
 - В случаях внесения покупателем технических изменений в конструкцию **сенсорного выключателя**.